

INSTRUCTION DE NETTOYAGE

Instruction de nettoyage du toit et des parois latérales du système de tente Pro-Tent

Nettoyer des tissus polyester peut entraver la membrane et le revêtement. L'imperméabilisation peut être abîmée. Nous vous conseillons de nettoyer les tissus le moins souvent possible.

Salissement léger

Nettoyer les toits et les parois latérales avec une éponge et un détergent doux.

Salissement fort

Nous vous recommandons un nettoyage professionnelle ou mettez le toit ou la paroi latérale dans la machine à laver. Utilisez un détergent spécial doux sans adoucissant et choisissez un programme pour linge délicat à une température max. de 30° C. Accrochez le toit ou la paroi latérale pour les faire sécher à l'air.

Attention

Les toits et les parois latérales ne doivent être rangés et stockés que dans un état absolument sec!