

# ISTRUZIONE DI LAVAGGIO

## Istruzioni di lavaggio e cura di tetti e pareti gazebi Pro-Tent – Gazebi pieghevo

Avvertenze: Ogni tipo di lavaggio potrebbe influire in maniera negativa sul tessuto e i suo trattamento ignifughi e impermeabili. Per questo consigliamo di lavare il meno possibile.

### **Sporco leggero:**

Pulire a mano i tetti e le pareti gazebi Pro-Tent con una spugna umida e solo con acqua insaponata.

### **Sporco intenso:**

Consigliamo il lavaggio in una lavanderia specializzata. In alternativa: Con l'aggiunta di detersivi per tessuti delicati, tetti e pareti possono anche essere lavati in lavatrice seguendo il programma "delicati" con una temperatura massima di 30 – 40°C. Il programma "centrifuga" non dev'essere utilizzato. La lavatrice deve avere un grosso volume di capacità, per evitare che i prodotti vengono troppo pressati. Dopo il lavaggio appendere i prodotti all'aperto per fare si, che si asciugano per bene.

### **Importante!**

Sia i tetti che le pareti gazebi Pro-Tent devono essere riportati nella propria borsa di trasporto mai umidi ne bagnati, altrimenti questo comporta, che il prodotto si possa deformare e/o prendere la muffa.